

راهنمای استفاده از توکن DP270 (دستگاه رمز یاب)

روشن کردن توکن:

ابتدا دکمه مثلث و همزمان دکمه قفل را نیز فشار دهید توکن روشن می شود و در صفحه نمایشگر آن لغت PIN نمایانگر می شود پس از وارد کردن PIN اولیه، عبارت NEW PIN نمایش داده می شود PIN که شما می توانید کلمه پین دلخواه و مورد نظر خود را وارد کنید و سپس در مرحله بعدی دوباره آن را تکرار کنید. هم اکنون توکن آماده استفاده می باشد.

استفاده از APPLICATION:

پس از وارد کردن PIN لغت APPLI نمایان می شود. با فشردن کلید ۱ رمز ورود به سیستم را دریافت نمایید و یا از کلید ۲ برای انتقال وجه / امضای الکترونیک استفاده نمایید که در اینصورت یک عدد ۶ رقمی به عنوان Challenge که توسط سیستم در اختیار شما قرار گرفته را وارد توکن نموده و سپس در پاسخ توکن یک عدد ۶ رقمی به عنوان Response به شما برمی گرداند که در محل مناسب در سیستم به هنگام انتقال وجه و یا تایید درج امضای الکترونیک استفاده خواهید نمود.

تغییر PIN ورودی:

پس از روشن شدن توکن دکمه مثلث را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید بر روی صفحه نمایش عبارت New PIN ظاهر می شود، PIN جدید را وارد کنید و در مرحله ی بعد آن را تکرار کنید، بدینصورت PIN جدید ثبت می شود.

UNLOCK کردن توکن:

زمانیکه رمز خود فراموش کرده اید پس از ۵ بار اشتباه وارد کردن پین ورودی توکن LOCK می شود و یک عدد ۷ رقمی به عنوان LOCK PIN بر روی صفحه نمایش نمایان می شود این عدد را یادداشت کرده و به شعبه اعلام دارید. سپس بانک یک عدد ۸ رقمی که همان Unlock PIN می باشد را به شما اعلام می دارد که شما می بایست پس از روشن کردن توکن یکبار دکمه مثلث را فشار دهید و عدد مربوطه را وارد کنید، سپس عبارت NEW PIN نمایان می شود که با وارد کردن رمز مورد نظر خود و تکرار آن در صفحه ی بعد توکن شما Unlock می شود و آماده استفاده مجدد می باشد.